



(21) 4063-9798

(11) 4063-1877

Skype: cerne-tec

MSN: cerne-tec@hotmail.com

www.cerne-tec.com.br



Tutorial de Instalação da CLPIC

Tutorial de Instalação

Importante: Antes de prosseguir, leia atentamente o manual da CLPIC!

1. **Passo:** Instale o software AutoEASY que vem junto ao CD no seu PC.
2. **Passo:** Ligue a placa CLPIC a fonte de alimentação de 12V.
3. **Passo:** Ligue o cabo serial entre o PC e a CLPIC
4. **Passo:** Desenvolva um pequeno programa de teste ou abra um que acompanha o CD e faça a gravação na placa.
5. **Passo:** Caso ocorra algum erro, certifique-se que a fonte esteja funcionando e teste o cabo serial que liga o PC a placa.

Suporte Técnico

Qualquer dúvida que você tenha não hesite em nos contatar!
Temos os seguintes meios de acesso:

Telefone: (21) 4063-9798 ou (11) 4063-1877

E-mail: suporte@cerne-tec.com.br

Skype: cerne-tec

MSN: cerne-tec@hotmail.com

Desejamos a você um excelente desenvolvimento de projetos eletrônicos microcontrolados!

Cerne Tecnologia